



Informationen zur Arbeitssicherheit innerhalb
der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde

Lauben - Babenhausen



Wasserkocher

Vorsicht! Verbrennungsgefahr wegen heißem Wasserdampf und heißer Außenhülle

Folgendes ist zu beachten:

- Der Wasserkocher darf nur mit geschlossenem Deckel betrieben werden
- Wasserkocher nach dem Betrieb nur am Haltegriff halten
- Wird das Gerät nicht benutzt ist der Netzstecker zu ziehen
- Das Gerät darf nur zum Erhitzen von Wasser benutzt werden
- Vor Benutzung den Wasserkocher auf Beschädigungen überprüfen.
- Den Wasserkocher nur bis zur maximalen Füllhöhe füllen
- Das Gerät darf mit leerem Wasserbehälter nicht betrieben werden
- Das Gerät beim Entkalken kennzeichnen

Kaffeemaschine

Vorsicht! Verbrennungsgefahr wegen heißem Wasserdampf und heißen Glaskannen

Folgendes ist zu beachten:

- Wird das Gerät nicht benutzt ist der Netzstecker zu ziehen
- Das Gerät darf nur zum Kaffeemachen benutzt werden
- Vor Benutzung die Kannen auf Risse und Beschädigungen überprüfen.
- Das Gerät darf mit leerem Wasserbehälter nicht betrieben werden

Kaffeeautomat

Vorsicht! Verbrennungsgefahr wegen heißem Wasserdampf und heißen Glaskannen

Folgendes ist zu beachten:

- Wird das Gerät nicht benutzt ist der Netzstecker zu ziehen
- Das Gerät darf nur zum Kaffeemachen benutzt werden
- Ziehen Sie vor jedem Befüllen des Gerätes mit Wasser den Netzstecker.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten betrieben zu werden
- Transportieren Sie das Gerät nicht mit heißem Inhalt.
- Nehmen Sie nicht den Deckel ab so lange das Gerät eingeschaltet ist. Berühren Sie das heiße Gerät nur an den Griffen.
- Füllen Sie kein kaltes Wasser in das noch heiße Gerät, dies führt zu Dampfbildung und möglicherweise zu Verbrennungen. Lassen Sie das Gerät vor dem Befüllen vollständig abkühlen.
- Befüllen sie den Behälter maximal bis zur obersten Markierungsmarke. Bei Überfüllung kann heiße Flüssigkeit herausspritzen.



Informationen zur Arbeitssicherheit innerhalb
der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde

Lauben - Babenhausen



Mikrowelle

Folgendes ist zu beachten:

- Die Mikrowelle darf nur zum Erwärmen von Flüssigkeiten und Speisen verwendet werden
- Vor Benutzung der Mikrowelle ist zu überprüfen ob die Tür sicher schließt
- Es darf kein metallischen Geschirr verwendet werden
- Die Mikrowelle nur unter Aufsicht betreiben
- Speisen und Flüssigkeiten nicht in geschlossenen Behältern erwärmen
- Die Mikrowelle eignet sich nicht zum Zubereiten von Speisen in schwimmendem Fett.
- Die Mikrowelle eignet sich nicht zum Zubereiten von alkoholhaltigen Speisen
- Zum Herausnehmen der Speisen ein Topflappen oder Küchenhandschuhe verwenden
- Heiße Flüssigkeiten sehr vorsichtig aus der Mikrowelle entnehmen
- Bei Beschädigungen an der Mikrowelle darf das Gerät nicht verwendet werden

Gewerbespülmaschine

Vorsicht! Verbrennungsgefahr wegen heißem Wasserdampf beim sofortigen Öffnen der Spülmaschine nach der Reinigung und durch heißes Spülgut

Folgendes ist zu beachten:

- Verbrennungsgefahr durch die Berührung der Heizkörper und beheizten Flächen am Spülraumboden beim Öffnen der Tür während bzw. am Ende des Programms
- Vorsicht bei Einsortieren bzw. beim Entnehmen von scharfen und spitzen Gegenständen
- Das Gerät darf nur zum Reinigen von Geschirr verwendet werden
- Es dürfen nur zugelassene Spülmittel verwendet werden (Haushaltsübliche Tabs sind nicht zugelassen)
- Es sind die Betriebsanweisungen der benutzen Gefahrstoffe zu beachten.
- Es ist verboten die Türe durch stehen bzw. sitzen zu belasten

Spülmaschine

Vorsicht! Verbrennungsgefahr wegen heißem Wasserdampf beim sofortigen Öffnen der Spülmaschine nach der Reinigung und durch heißes Spülgut

Folgendes ist zu beachten:

- Verbrennungsgefahr durch die Berührung der Heizkörper und beheizten Flächen am Spülraumboden beim Öffnen der Tür während bzw. am Ende des Programms
- Vorsicht bei Einsortieren bzw. beim Entnehmen von scharfen und spitzen Gegenständen
- Das Gerät darf nur zum Reinigen von Geschirr verwendet werden
- Es dürfen nur zugelassene Spülmittel verwendet
- Es sind die Gefahrenhinweise auf der Verpackung der benutzen Gefahrstoffe zu beachten.
- Es ist verboten die Türe durch stehen bzw. sitzen zu belasten



Informationen zur Arbeitssicherheit innerhalb
der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde

Lauben - Babenhausen



Manuelles Spülen

Vorsicht! Verletzungsgefahr beim Spülen von scharfen und spitzen Gegenständen

Folgendes ist zu beachten:

- Es sind die Herstellerhinweise der benutzen Gefahrstoffe zu beachten.
- Biologische Abfälle dürfen nicht in bereitgestellten Abfallbehälter entsorgt werden, sondern müssen vom Benutzer mitgenommen werden und zu Hause ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Unbedingt die bereit gestellten Schutzhandschuhe verwenden

Elektroherd

Vorsicht! Verbrennungsgefahr wegen heißem Wasserdampf bzw. heißem Luftschwall bei Öffnen der Backoffentür

Folgendes ist zu beachten:

- Verbrennungsgefahr durch die Berührung der Heizplatten
- Heiße Töpfe und Pfannen nur mit Topflappen berühren
- Achten Sie auf gute Standfestigkeit am Arbeitsplatz. durch Rutschen, Stolpern oder Stürzen in unmittelbarer Nähe der heißen Bratfläche besteht Verbrennungsgefahr.
- Gerät darf nur unter Aufsicht betrieben werden. Überhitzte Fette und Öle können sich entzünden!
- Das Gerät darf nur für den sachgemäßen Betrieb, dem Zubereiten von Speisen, verwendet werden
- Im Backofen grundsätzlich keine Gegenstände aufbewahren, die bei unbeabsichtigtem Einschalten ein Gefahr bringen.
- Vor Inbetriebnahme informieren wo sich der Feuerlöscher bzw. eine Löschdecke befinden

Gasherd

Vorsicht! Verbrennungsgefahr wegen heißem Wasserdampf bzw. heißem Luftschwall bei Öffnen der Backoffentür

Folgendes ist zu beachten:

- Das Gerät darf nur von unterwiesenem Mitarbeitern benutzt werden
- Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht außer Kraft gesetzt werden
- Gasherd funktioniert nur mit geöffnetem Fenster und in Betrieb genommener Dampfabzugshaube
- Gerät darf nur unter Aufsicht betrieben werden. Überhitzte Fette und Öle können sich entzünden!
- Das Gerät darf nur für den sachgemäßen Betrieb, dem Zubereiten von Speisen, verwendet werden
- Achten Sie auf gute Standfestigkeit am Arbeitsplatz. durch Rutschen, Stolpern oder Stürzen in unmittelbarer Nähe der heißen Bratfläche besteht Verbrennungsgefahr.
- Der Gasherd darf nur mit einem Stabfeuerzeug angezündet werden
- Heiße Töpfe und Pfannen nur mit Topflappen berühren
- Vor Inbetriebnahme informieren wo sich der Feuerlöscher und die Löschdecke befinden
- Im Backofen grundsätzlich keine Gegenstände aufbewahren, die bei unbeabsichtigtem Einschalten ein Gefahr bringen.



Informationen zur Arbeitssicherheit innerhalb
der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde

Lauben - Babenhausen



Allesschneider

Folgendes ist zu beachten:

- Wird das Gerät nicht benutzt ist der Netzstecker zu ziehen
- Benutzen Sie dieses Gerät nur für seinen beabsichtigten Verwendungszweck. Es ist nicht zum Schneiden von gefrorenen Lebensmitteln geeignet
- Das Gerät muss mit Resthalter und Schlitten betrieben werden
- Das Gerät darf nur auf einem sauberen und harten Untergrund betrieben werden
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten betrieben zu werden
- Das Gerät darf nur im einwandfreien Zustand betrieben werden

Universalküchenmaschine

Folgendes ist zu beachten:

- Wird das Gerät nicht benutzt ist der Netzstecker zu ziehen
- Benutzen Sie dieses Gerät nur für seinen beabsichtigten Verwendungszweck.
- Das Gerät darf nur mit den für dieses Gerät zugelassenen Aufsätzen betrieben werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten betrieben zu werden
- Das Gerät darf nur im einwandfreien Zustand betrieben werden
- Verarbeitungsgut immer erst nach dem Einsetzen der Werkzeuge hinzugeben
- Während des Betriebes nie in die Schüssel greifen. Zum Nachdrücken von Zutaten immer den Stopfer verwenden
- Multifunktionsmesser nur am Kunststoffgriffhand anfassen
- Bei Arbeiten in der Schüssel kann das Gerät nur mit aufgesetzter Schüssel, aufgesetztem und festgedrehten Deckel, sowie geschlossener Mixerantriebs-Schutzklappe eingeschaltet werden
- Nie in den aufgesetzten Mixer greifen! Mixer arbeitet nur mit festgedrehtem Deckel
- Bei Verarbeitung von heißem Mixgut tritt Dampf durch den Trichter im Deckel aus. Maximal 0,5 Liter heiße oder schäumende Flüssigkeit einfüllen.
- Mixermesser nicht mit bloßen Händen berühren



Informationen zur Arbeitssicherheit innerhalb
der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde

Lauben - Babenhausen



Bohrmaschine

Folgendes ist zu beachten:

- Vor Arbeitsbeginn Werkzeuge auf betriebs sicheren Zustand überprüfen (Funktions- und Sichtprüfung). Schutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen, entfernt oder unwirksam gemacht werden.
- Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem Stecker.
- Handwerkzeug vor dem Ablegen ausschalten und Stillstand abwarten.
- Auf sichere Kabelführung achten, vor Beschädigung z.B. durch Überfahren, Quetschen, scharfe Kanten schützen, Stolperstellen schützen.
- Bohrfutterschlüssel abziehen.
- Beim Bohren auf sicheren Stand achten.
- Werkstück sicher auflegen und/oder befestigen.
- Eng anliegende Kleidung tragen. Schmuck, z.B. Ringe, Ketten, Armbänder und Uhren ablegen. Längere Haare durch ein Haargummi, eine Kappe oder ein Kopftuch sichern.
- Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Schutzschuhe, Schutzbrille.

Handkreissäge

Folgendes ist zu beachten:

- Nur Kreissägeblätter verwenden, die mit dem Namen des Herstellers gekennzeichnet sind.
- Bei Verbundkreissägeblättern muss die zulässige Drehzahl zusätzlich angegeben sein und darf nicht überschritten werden.
- An der Handmaschine muss der gesamte Zahnkranz über die Auflage mit fester Verkleidung versehen sein.
- Auf einen sicheren Stand beim Arbeiten achten
- Handmaschinen nicht mit laufendem Sägeblatt ablegen
- Schnitttiefe richtig einstellen: Bei Vollholz höchstens 10 mm mehr als Werkstück
- Auf Ordnung und Sauberkeit achten
- Beim Umgang mit der Kreissäge müssen Gehörschutz, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe getragen werden

Handwerkzeuge

Folgendes ist zu beachten:

- Holzstiele bei Hämmern, Beilen und Äxten müssen durch Stahlkeile befestigt sein.
- Zangen und Scheren dürfen nur benutzt werden, wenn Quetschgefahren für Hände beim Schließen vermieden werden. Distanzhalter müssen außerhalb des Handbereichs sein.
- Bei Griffwerkzeugen (Feilen usw.) muss der Griff mit Metallzwingen fest eingesetzt sein.
- Für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind nur isolierte Schraubendreher (VDE) zu verwenden.
- Schraubenschlüssel dürfen nicht durch weitere Werkzeuge oder Rohre verlängert werden
- Schneid- und Stichbewegungen stets vom Körper und der das Werkstück haltenden Hand weg ausführen, spitze oder scharfe Handwerkzeuge nicht in Hosen- oder Jackentaschen tragen.
- Messer dürfen niemals mit offener Klinge abgelegt werden.
- Bei der Benutzung von Schraubenschlüsseln ist die passende Schlüsselweite zu verwenden.
- Die Griffposition von Werkzeugen ist so zu wählen, dass ein Abrutschen vermieden wird.
- Schraubenschlüssel dürfen nicht als Schlagwerkzeuge benutzt werden, wenn geschlagen werden muss, dann sind spezielle Schlagschlüssel zu verwenden.
- Beim Einsatz von Schraubendrehern müssen die Größen bedarfsgerecht ausgewählt werden.